

DESCRIPTION DU PRODUIT

Woodskin est un produit hybride huile-vernis, qui offre un aspect naturel semi-brillant. Sa technologie microporeuse permet au bois de respirer. Woodskin est facile à appliquer et sature le bois, laissant en surface un film souple.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YVC316-Natural Teak
Finition	Semi-Brillant
Masse Volumique	0.92
Extrait Sec en Volume (%)	42.3%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	453 g/L
Conditionnement Unitaire	750 ml, 2.5 L tous les pays

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage	
	23°C (73°F)	
Sec au toucher	4 H	
Séchage Complet	24 H	
	Surcouchage	
	Température du Support	
	23°C (73°F)	
	Minimum	Maximum
Surcouchable Par		
Woodskin	24 H	-

APPLICATION ET USAGE

Préparation	<p>BOIS DÉJÀ REVETU DE WOODSKIN OU DE SIKKENS CETOL MARINE Nettoyer soigneusement à l'aide d'un détergent doux. Egrainer la surface à l'aide d'une cale à poncer, nettoyer soigneusement à l'eau douce, et laisser sécher.</p> <p>BOIS DEJA VERNIS Eliminer tous les anciens revêtements. Suivre les instructions données pour bois nu.</p> <p>BOIS NU/CONTREPLAQUE Woodskin a été développé pour une application directe sur bois nu, sans préparation de surface spécifique. Le ponçage n'est pas nécessaire avant d'appliquer Woodskin. Cependant, pour des raisons esthétiques, le bois nu peut être poncé au papier abrasif grade 80-180, puis au grade 280. Eliminer soigneusement tous les résidus de ponçage, brossage, dépoussiérage et essuyage. Lors d'un essuyage au solvant, attendre que le support soit parfaitement sec avant application de la première couche. En cas d'application sur bois gras, s'assurer que la surface a été correctement préparée et dégraissée. Le Diluant n°1 est recommandé.</p>
Méthodes	<p>Application (Brosse) Woodskin peut être appliqué directement sur bois nu, ou surcouché par lui-même. Verser la quantité à appliquer dans un récipient séparé. Appliquer un minimum de trois couches à la brosse; une brosse à soies longue est recommandée pour cet usage. Le ponçage entre couches n'est pas nécessaire. Laisser sécher 24 heures entre chaque couche. La dilution n'est pas recommandée.</p>
Conseils	<p>Mélange Bien mélanger avant emploi. Diluant Ne pas diluer. Dilution Non recommandé. Application Airless Non recommandé. Pistolet conventionnel Non recommandé. Brosse Recommandé. Rouleau Non recommandé. Nettoyant Diluant n°1.</p>
Quelques Points Importants	<p>Ne jamais laisser le bois nu exposé pour de longues périodes, le support pourrait absorber de l'humidité. Eviter d'utiliser Woodskin directement depuis la boîte, cela risquerait d'affecter sa conservation et de le contaminer. Le non-respect des temps de séchage peut provoquer mauvais durcissement, frisage et perte d'adhérence. Ne pas appliquer en plein soleil.</p>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

	Ne pas utiliser en zones immergées.
Compatibilité/Supports	Convient pour tous types de bois, y compris les bois gras tels que le teck.
Nombre de Couches	3 minimum
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 10 m ² /L (Pratique) - Selon l'état de la surface
Méthodes d'Application	Brosse

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Woodskin, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Woodskin doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL :

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

ELIMINATION DES DECHETS :

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Woodskin ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation.

L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.