

DESCRIPTION DU PRODUIT

Teak Restorer nettoie et restaure le teck et les autres bois durs

- * Redonne sa couleur d'origine au teck
- * Utilisable sur bois durs, en intérieur ou en extérieur
- * Pour pont et autres pièces en teck
- * Utilisable également sur les meubles de jardin
- * N'endommage pas le gelcoat, les vernis, les peintures et l'aluminium
- * Biodégradable

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMB840
Masse Volumique	0.99
Extrait Sec en Volume (%)	10%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	0 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Laver soigneusement le teck à l'eau douce ou salée. Lorsque le teck est particulièrement encrassé, laver la surface avec Super Cleaner.
Méthodes	Appliquer Teak Restorer généreusement et laisser agir 10-15 minutes. Gratter la surface dans le sens du fil du bois. Répéter si nécessaire. Rincer à l'eau douce. Pour la protection du bois rénové, traiter avec Teak Oil.
Conseils	Mélange Bien agiter avant l'emploi.
Quelques Points Importants	La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
Compatibilité/Supports	Convient pour une utilisation sur teck et autres bois durs.
Méthodes d'Application	Chiffon/Eponge

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Teak Restorer, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. TRANSPORT Teak Restorer doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Teak Restorer ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Teak Restorer
Produits d'entretien
Rénovateur pour bois



modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Référence :3519 Teak Restorer Date d'émission :15/12/2014